

در هنگام فراموش کردن رمز عبور دستگاه Qnap چکار باید انجام دهیم؟

شما می توانید با فشردن دکمه Reset در پشت دستگاه، رمز عبور کاربر ادمین و اطلاعات IP دستگاه را ریست نمایید. برای این کار دکمه ریست را برای ۵ ثانیه فشار دهید. پس از شنیدن صدای بوق دستگاه و روشن شدن دستگاه می توانید با یوزر و پسورد پیشفرض "admin" وارد دستگاه شوید.

\* توجه: به منظور ریست پسورد دستگاه از این طریق بایستی گزینه "Enable Configuration Reset Switch" در "Hardware Setting" از قبل فعال شده باشد.