

## راهنمای نصب و راه اندازی ( VioStor NVR ):

۱- کابل برق و شبکه دستگاه را وصل کنید.

۲- NVR را روشن می کنیم و چند ثانیه پس از شنیدن بوق ممتد ، هارد ها را بر روی NVR جاگذاری نمایید.

۳- از CD داخل جعبه، **QNAP Finder**

(اپلیکیشنی به منظور شناسایی NVR های QNAP در شبکه)

را پس از نصب ، اجرا می کنیم.

نکته : توجه داشته باشید هاردها فقط پس از IP گرفتن باید بر روی NVR جایگذاری شوند. (هاردها را در Slot های آن قرار داده و پیچ می کنیم).

با کلیک بر روی IP پنجره **Quick Setup Wizard** و سپس پنجره مربوط به **Manual Setup** باز می شود.

۴- تنظیمات مربوط به نام سرور و تغییرات **Password (۱)**

**Time, Date (۲)** , تنظیمات مربوط به IP دستگاه (۳)

مشخص کردن مدل و ظرفیت هاردها (۴) را انجام می دهیم.

۵- نام کاربری **admin** و کلمه عبور **admin** را به صورت پیش فرض است ، وارد می کنیم.

۶- برای مشاهده تصاویر **Live** بر روی **Start Monitoring** کلیک کنید.

۷- برای نمایش تصاویر **Live** باید **ActiveX control** را نصب کنیم.



### محتویات جعبه :

CD	۴	NVR	۱
پیچ (برای بستن هارد)	۵	کابل برق	۲
راهنمای نصب و راه اندازی	۶	کابل شبکه ۲ ×	۳